

office

BY KISCH

Handleiding - Geheugenpositie
instellen DPG1C

Geheugenposities

Uw bedieningspaneel kan maximaal vier van uw favoriete bureauhoogtes in het geheugen opslaan.

Hoe u een favoriete hoogte in het geheugen opslaat:

Stel de hoogte van het bureau in op een hoogte van uw voorkeur en druk gedurende twee seconden op de "ster"-knop. De lichtstrip knippert nu tweemaal in wit om aan te geven dat de hoogte wordt opgeslagen. Wanneer de lichtstrip statisch wit wordt, is de hoogte opgeslagen op de geheugenpositie.

Het display geeft uw opgeslagen hoogte aan met een ster en een nummer van de positie. Afhankelijk van hoeveel bureauhoogtes u hebt opgeslagen, geeft het nummer binnen in de ster de volgorde aan waarin u uw bureauhoogtes hebt opgeslagen (bijv. eerste opgeslagen hoogte: een ster met "1" binnenin).

Herhaal het proces als u meer hoogtes wilt opslaan:

Doorloop de vier beschikbare geheugenposities op het display en kies aan welke geheugenpositie u de huidige bureauhoogte wilt toewijzen. Als u de huidige bureauhoogte bijvoorbeeld wilt opslaan als geheugenpositie 3: Druk op de "ster"-knop tot aan de "ster" met "3" eraanst. Gebruik nu dezelfde opslagprocedure als boven beschreven: Druk gedurende 2 seconden op de "Ster"-knop om de bureauhoogte op de geheugenpositie op te slaan.

Gebruik de ster-knop om uw favoriete hoogteposities op te slaan:



Geheugenposities wissen:

Als u de opgeslagen geheugenposities wilt wissen, druk dan gedurende 8 seconden op de ster-knop. De lichtstrip knippert dan in rood om aan te geven dat wanneer de actie is voltooid.