

# office

BY KISCH

Handleiding - Reset uw onderstel  
(initialise)

**Initialise:**

Om uw bureau te resetten brengt u het onderstel naar de laagste stand. Houdt het de knop naar beneden opnieuw ingedrukt tot het bureau een kleine slag naar beneden en boven maakt. Het bureau is nu gereset.

