

office

BY KISCH

Handleiding - Uw bureau staat
scheef

Indien uw bureau scheef komt te staan kunt u de volgende stappen nemen:

- Vanuit de kolom die het laagste staat gaat een kabel naar een controlebox. Haal deze kabel uit de controlebox.
- Druk het bedieningspaneel naar beneden in zodat de kolom die het hoogste staat naar beneden gaat. Breng de kolom naar beneden tot de kolom ongeveer gelijk staat aan de lage kolom.
- Verbind de kolom die het laagste stond weer met de controlebox.
- Breng het bureau naar de laagste stand. Wanneer het bureau in de laagste stand staat houd u opnieuw het bedieningspaneel naar beneden in tot dat het bureau een kleine slag maakt.
- Het bureau is nu gereed voor gebruik.